



S-8000UM

**Micro sistema audio con radio FM/AM,
lettore di CD/MP3 e porta USB**

*USB/MP3/CD/Radio
Micro System*



Manuale d'uso
User manual



AVVERTENZE IMPORTANTI

ATTENZIONE - L'esposizione diretta dell'apparecchio alla pioggia oppure ad una eccessiva umidità o temperatura ambientale può provocare cortocircuiti o principi d'incendio.



PERICOLO

**RISCHIO DI FOLGORAZIONE
NON APRIRE IL MOBILE**




Il triangolo che racchiude un fulmine indica che nell'apparecchio sono presenti alte tensioni, che possono mettere in grave pericolo l'incolumità di chi apre il mobile.



Il triangolo che racchiude un punto esclamativo indica che prima di iniziare ad utilizzare l'apparecchio è necessario essere a conoscenza di tutte le avvertenze riportate in questo manuale di istruzioni.

Le seguenti etichette offrono informazioni sugli apparecchi dotati di dispositivi laser.



Etichetta prodotto laser di classe 1

Questa etichetta informa che l'apparecchio incorpora un dispositivo laser di classe 1.



Etichetta informativa radiazioni laser

Questa etichetta, posta all'interno dell'apparecchio, indica il pericolo di esposizione al raggio laser in caso di eventuale guasto ai dispositivi di sicurezza o di utilizzo del prodotto difforme da quanto specificato all'interno di questo manuale.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

1. Leggere attentamente tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni operative prima di iniziare ad utilizzare l'apparecchio.
2. Conservare questo manuale in un luogo sicuro, per eventuali consultazioni future.
3. Prestare particolare attenzione alle avvertenze di sicurezza riportate in questo manuale.
4. Seguire diligentemente le istruzioni contenute all'interno di questo manuale.
5. Questo prodotto non deve essere utilizzato in prossimità di acqua o in ambienti con umidità eccessivamente elevata, ad esempio nelle vicinanze di una vasca da bagno, di un lavandino, di una piscina, di un lavatoio o in una cantina particolarmente umida.
6. Nell'effettuare l'installazione dell'apparecchio è necessario garantirne un'adeguata ventilazione. Posizionando questo prodotto su un divano, un letto, una coperta o su superfici simili le aperture di ventilazione potrebbero rimanere ostruite. Per lo stesso motivo è sconsigliata un'installazione ad incasso (ad esempio in una libreria).
7. Mantenere l'apparecchio a distanza dalla luce solare diretta e da fonti di calore quali caloriferi, stufe o apparecchiature (come gli amplificatori) che producono calore.
8. Questo apparecchio deve essere collegato solamente ad un'alimentazione di rete rispondente alla specifiche contenute nelle istruzioni o indicate sul mobile.
9. Assicurarsi che l'apparecchio disponga di un'idonea messa a terra.
10. Assicurarsi che lungo il suo percorso il cavo di alimentazione non sia soggetto ad alcun tipo di calpestamento o sfregamento, e che vi venga appoggiato alcun oggetto.
11. Un'eventuale antenna esterna deve essere collocata a distanza di sicurezza dalle linee elettriche.
12. Assicurarsi che nessun oggetto estraneo né liquidi di alcun tipo penetrino all'interno del mobile attraverso le aperture.
13. Rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato in caso di:
 - a. danneggiamento, o sospetto tale, del cavo di alimentazione o della spina.
 - b. penetrazione di oggetti o liquidi all'interno del mobile.
 - c. esposizione dell'apparecchio alla pioggia.
 - d. caduta dell'apparecchio o danneggiamento del mobile.
 - e. malfunzionamenti di qualsiasi tipo.
14. Non effettuare sull'apparecchio alcun tipo di intervento di riparazione o manutenzione, ma rivolgersi sempre ad un centro assistenza autorizzato.
15. Prima di installare o di iniziare ad utilizzare l'apparecchio si devono leggere le indicazioni riportate nelle etichette applicate al mobile, relative alla sicurezza dell'utente.
16. Per scollegare totalmente l'apparecchio dalla corrente (ad esempio in previsione di un lungo periodo di inutilizzo, o in caso di temporali) si deve sfilare la spina del cavo di alimentazione dalla presa.
17. Non avvicinare all'apparecchio candele accese o altre fiamme libere.
18. Nell'etichetta applicata sul mobile è riportata la tensione di alimentazione dell'apparecchio, che deve corrispondere a quella di rete.
19. Si raccomanda di evitare l'ascolto prolungato ad alto volume in cuffia o con gli auricolari, poiché può danneggiare gravemente l'udito.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Note

- a. Un CD sporco o danneggiato può causare interruzioni intermittenti nella riproduzione. In questo caso, si deve pulire o sostituire il disco.
- b. Nell'eventualità di un malfunzionamento o della comparsa di indicazioni anomale nel display, probabilmente attribuibili a cariche elettrostatiche o campi elettromagnetici di notevole intensità, spegnere l'apparecchio e disconnetterlo dall'alimentazione di rete, quindi ricollegarlo e riaccenderlo.

Note riguardanti i Compact Disc

I dischi sporchi, danneggiati o deformati potrebbero rovinare l'apparecchio; assicurarsi sempre che siano in buone condizioni e tenere conto che la compatibilità è garantita solo con:

- a. dischi contrassegnati dal simbolo rappresentato a lato.
- b. CD contenenti segnali audio in formato digitale.



- Non esporre la batteria ad eccessiva umidità o calore.
- Non far entrare in contatto la batteria con sostanze liquide.
- Tenere la batteria a debita distanza da campi magnetici, fonti di calore e fiamme libere.
- Non invertire la polarità della batteria o cortocircuitare la stessa.
- Sostituire la batteria solamente con un'altra dello stesso tipo o equivalente.



IMPORTANTE AVVISO PER GLI UTILIZZATORI, AI SENSI DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 2006/66/CE 'pile e accumulatori'

Per il futuro smaltimento della batteria, informiamo come di seguito:

- Non smaltire il rifiuto della batteria come rifiuto urbano; consegnarlo ad un centro di raccolta apposito.

La summenzionata Direttiva, che invitiamo ad approfondire per maggiori dettagli, prevede sanzioni in caso di smaltimento abusivo del rifiuto della batteria!

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO




- 1) Display LCD
- 2) Indicatore luminoso di accensione
- 3) Indicatore luminoso di ricezione in FM stereo
- 4) Pulsante di interruzione della riproduzione (CD)
- 5) Pulsante di accesso diretto al brano successivo (CD)
- 6) Selettore banda AM/FM
- 7) Pulsante di accesso diretto al brano precedente (CD)
- 8) Pulsante di selezione della modalità operativa
- 9) Pulsante di riproduzione/pausa (CD)
- 10) Pulsante di aumento del volume
- 11) Selettore di funzione
- 10) Pulsante di abbassamento del volume
- 13) Pulsante di selezione dell'album (CD)
- 14) Manopola di sintonia
- 15) Ingresso audio ausiliario
- 16) Antenna FM
- 17) Pulsante di alimentazione
- 18) Uscite per collegamento diffusori
- 19) Pulsante per la regolazione dell'orologio
- 20) Pulsante di impostazione delle ore
- 21) Pulsante di impostazione dei minuti
- 22) Cavo di alimentazione
- 23) Porta USB
- 24) Sensore infrarossi da telecomando

ALIMENTAZIONE

Alimentazione da rete

Collegare il cavo di alimentazione presente sul retro del mobile dell'apparecchio ad una presa a muro. Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda al voltaggio richiesto.

TELECOMANDO



- 1) Pulsante di interruzione della lettura
- 2) Pulsante di selezione della modalità operativa
- 3) Pulsante di accesso diretto al brano successivo
- 4) Pulsante di impostazione delle decine
- 5) Pulsante di riproduzione/pausa
- 6) Pulsante di programmazione dell'ordine di lettura dei brani
- 7) Pulsante di accesso diretto al brano precedente
- 8) Pulsante di selezione dell'album

Inserimento della batteria nel telecomando

Inserire una batteria del tipo cosiddetto "a pastiglia" all'interno del vano del telecomando. Assicurarsi di inserire la batteria correttamente rispettando le polarità indicate, al fine di evitare possibili danni. In previsione di un periodo di inutilizzo rimuovere la batteria dal telecomando, poiché questa potrebbe disperdere gli acidi contenuti al loro interno e danneggiarlo.



Estrarre il cassetto portabatteria dal telecomando, posizionare la batteria secondo la polarità indicata e infine reinserire il cassetto.

Note

- Quando la portata del telecomando si riduce, la batteria deve essere sostituita.
- Affinché possa essere controllato a distanza tramite il telecomando, l'apparecchio deve essere acceso.

Funzionamento del telecomando

- Evitare che tra l'apparecchio e il telecomando si interpongano degli ostacoli.
- Il funzionamento del telecomando può essere compromesso dalla presenza di altri telecomandi in uso nello stesso ambiente, o dalla eventuale presenza di dispositivi che emettono raggi infrarossi.

ISTRUZIONI PER L'USO DELLA RADIO

Funzionamento generale

1. Spostare il selettore di funzione **FUNCTION** in posizione "RADIO".
2. Selezionare, per mezzo del selettore **BAND**, la banda di ricezione desiderata (FM o AM).
3. Utilizzare la manopola di sintonia **TUNING** per sintonizzare l'emittente desiderata.
4. Regolare il volume utilizzando gli appositi pulsanti **VOLUME**.

Ricezione FM Mono/Stereo

- Per la ricezione FM in monofonia, spostare il selettore di banda **BAND** in posizione "Mono".
- Per la ricezione FM in stereofonia, spostare il selettore di banda **BAND** in posizione "FM STEREO". Quando si riceve un'emittente FM che trasmette in stereo, il relativo indicatore luminoso si accende.

Migliorare la ricezione

- **Ricezione in banda FM:** estendere e orientare l'antenna a filo posizionata nel retro dell'apparecchio.
- **Ricezione in banda AM:** orientare opportunamente l'apparecchio, che contiene un'antenna AM in ferrite.

ISTRUZIONI PER L'USO DEL LETTORE DI CD/MP3

Funzionamento generale

- Pulsante PLAY/PAUSE (▶||): Premere per dare inizio alla riproduzione del CD/MP3.
Premere ancora per sospenderla temporaneamente.
Premere durante la modalità pausa per riprendere la riproduzione.
- Pulsanti SKIP+ (▶▶) e SKIP- (◀◀): Premere per passare al brano successivo (**SKIP+**) oppure a quello precedente (**SKIP-**).
Tenere premuto durante la riproduzione per effettuare la ricerca veloce in avanti o all'indietro.
- Pulsante STOP (■): Premere per interrompere la riproduzione.

Riproduzione

1. Spostare il selettore di funzione **FUNCTION** in posizione "CD/MP3".
2. Aprire il coperchietto del vano CD e inserire un CD audio o con file MP3, con l'etichetta rivolta verso l'alto.
3. Chiudere il coperchietto del vano CD.
4. Il riproduttore inizia automaticamente ad analizzare il contenuto del CD.
 - CD audio: nel display viene visualizzato il numero totale di brani presenti sul disco.
 - CD con file MP3: nel display viene visualizzata l'indicazione "MP3".
5. La riproduzione del CD ha automaticamente inizio.
6. Regolare il volume al livello desiderato.
7. Se si desidera sospendere temporaneamente la riproduzione, premere il pulsante **PLAY/PAUSE**.
8. Premere il pulsante **STOP** per terminare la riproduzione.

ISTRUZIONI PER L'USO DEL LETTORE DI CD/MP3

Programmazione dell'ordine di lettura dei brani

È possibile impostare l'ordine progressivo di lettura di un massimo di 20 brani di un CD audio o di 99 brani di un CD con file MP3.


Assicurarsi che l'apparecchio si trovi in modalità Stop (premere il pulsante **STOP**).

1. Premere il pulsante **MODE**; nel display viene visualizzata l'indicazione lampeggiante "P01".
2. Selezionare, utilizzando i pulsanti **SKIP+** o **SKIP-**, il primo brano della sequenza. Per selezionare la varie cartelle su cui è articolato un CD con file MP3, premere il pulsante **ALBUM**.
3. Premere nuovamente il pulsante **MODE** per confermare la selezione.
4. Ripetere i passaggi 2 e 3 per memorizzare gli altri brani della sequenza.
5. Una volta programmati tutti i brani, premere il pulsante **PLAY/PAUSE** per dare inizio alla riproduzione secondo l'ordine che si è impostato.
6. Per terminare la lettura dei brani nell'ordine programmato, premere due volte il pulsante **STOP**.

Ripetizione della lettura

È possibile programmare la ripetizione della lettura di un singolo brano, di tutti i brani presenti nella cartella selezionata (solo per i CD/MP3), di tutti i brani presenti nel CD oppure la lettura in ordine casuale. Ad ogni azionamento del pulsante **MODE**, le modalità di ripetizione vengono commutate in questa sequenza:

1. Ripetizione della lettura di un singolo brano.
2. Ripetizione della lettura di tutti i brani presenti nella cartella selezionata (solo per i CD/MP3)
3. Ripetizione della lettura di tutti i brani presenti nel disco.
4. Lettura in ordine casuale
5. Ripetizione disattivata; normale lettura in sequenza progressiva.



ISTRUZIONI PER L'USO DI UN DISPOSITIVO USB

Funzionamento generale

- Pulsante **PLAY/PAUSE** (▶||): Premere per dare inizio alla riproduzione dei brani memorizzati sul dispositivo USB.
Premere ancora per sospenderla temporaneamente.
Premere durante la modalità pausa per riprendere la riproduzione.
- Pulsanti **SKIP+** (▶▶) e **SKIP-** (◀◀): Premere per passare al brano successivo (**SKIP+**) oppure a quello precedente (**SKIP-**).
Tenere premuto durante la riproduzione per effettuare la ricerca veloce in avanti o all'indietro.
- Pulsante **STOP** (■): Premere per interrompere la riproduzione.

Riproduzione

1. Collegare alla porta USB un dispositivo di memoria dotato di interfaccia USB (ad esempio una chiavetta).
2. Spostare il selettore di funzione **FUNCTION** in posizione "CD/MP3".
3. Per entrare in modalità USB tenere premuto per qualche secondo il pulsante **PLAY/PAUSE**.
4. La riproduzione dei file ha automaticamente inizio, a partire dal primo.
5. Regolare il volume al livello desiderato.
6. Premere il pulsante **STOP** per terminare la riproduzione.
- 7) Se si desidera riprendere la riproduzione a partire dal primo brano, premere il pulsante **PLAY/PAUSE**.

Programmazione dell'ordine di lettura dei file MP3

La procedura di programmazione dell'ordine di lettura dei file MP3 è identica a quella descritta nelle pagine precedenti in merito alla programmazione dei brani di un CD audio (paragrafo "Programmazione dell'ordine di lettura dei brani").

ALTRE FUNZIONI OPERATIVE

Regolazione dell'orologio

1. Premere il pulsante **TIME SET** posto sul retro dell'apparecchio. (non rilasciarlo sino al completamento della procedura).
2. Mentre si tiene premuto il pulsante **TIME SET**, premere il pulsante **HOURL** per impostare le ore.
3. Mentre si tiene premuto il pulsante **TIME SET**, premere il pulsante **MINUTE** per impostare i minuti.
4. Rilasciare i pulsanti. Nel display rimane visualizzata l'ora in tal modo impostata.

Selezione dell'ingresso audio ausiliario AUX IN

1. Collegare all'ingresso audio ausiliario "AUX IN", per mezzo di un apposito cavetto dotato di connettori mini-jack da 3,5 mm (non fornito in dotazione), l'uscita di una sorgente audio esterna.
2. Dare inizio alla riproduzione utilizzando i comandi della sorgente audio esterna. Regolare il volume (senza alzarlo eccessivamente, in modo da evitare eventuali distorsioni del segnale) per mezzo dei pulsanti **VOLUME** dell'apparecchio oppure dei comandi sulla sorgente audio esterna.
3. Per utilizzare le varie funzioni di riproduzione, utilizzare i rispettivi comandi sulla sorgente audio esterna.



INFORMAZIONI IMPORTANTI PER L'UTENTE AI SENSI DELLA DIRETTIVA "RAEE" 2002/96/CE E SUCCESSIVA MODIFICA 2003/108/CE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE.

Ai sensi della Direttiva "RAEE" 2002/96/CE e successiva modifica 2003/108/CE questa apparecchiatura viene contrassegnata con il seguente simbolo del contenitore di spazzatura su ruote barrato.

Per un futuro smaltimento di questo prodotto, informiamo il nostro rispettabile utente di ciò che segue.

- *E' vietato smaltire questa apparecchiatura come un comune rifiuto urbano: è necessario rivolgersi ad uno dei Centri di Raccolta RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) Autorizzato e predisposto dalla Pubblica Amministrazione. E' possibile consegnare ad un negoziante questa apparecchiatura per il suo smaltimento all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura dello stesso tipo.*
- *La normativa sopra citata, alla quale rimandiamo per ulteriori dettagli o approfondimenti, prevede sanzioni in caso di smaltimento abusivo dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).*

- Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2004/108/CE, relativa al rispetto dei requisiti essenziali di compatibilità elettromagnetica (E.M.C.).
- Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2006/95/CE, che riguarda le prescrizioni relative alla sicurezza degli apparecchi elettronici e loro accessori collegati alla rete, per uso domestico o analogo uso generale (L.V.D.).
- Questo apparecchio è conforme al D.M. 28 Agosto 1995 N. 548, pubblicato sulla G.U. N. 301 del 28/12/95 (rispetto delle frequenze utilizzabili in Italia dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva).
- A causa della continua evoluzione dei prodotti, le caratteristiche ed il disegno di questo modello possono variare senza preavviso.
- L'Azienda declina ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto.

GARANZIA CONVENZIONALE

La Società MELCHIONI S.p.A., distributrice sul territorio italiano del marchio IRRADIO, vi ringrazia per la scelta e vi garantisce che i propri apparecchi sono frutto delle ultime tecnologie e ricerche.

L'apparecchio è coperto dalla garanzia **convenzionale** per il periodo di **DUE ANNI** dalla data di acquisto da parte del primo utente. La presente garanzia lascia impregiudicata la validità della normativa in vigore riguardante i beni di consumo (art 1519 bis - nonies del Codice Civile).

I componenti o le parti che risulteranno difettosi per accertate cause di fabbricazione saranno riparati o sostituiti gratuitamente presso la nostra rete d'assistenza autorizzata, **durante il periodo di garanzia** di cui sopra.

La MELCHIONI SPA si riserva il diritto di effettuare la sostituzione integrale dell'apparecchio, qualora la riparabilità risultasse impossibile o troppo onerosa, con un altro apparecchio uguale (o simile) nel corso del periodo di garanzia. In questo caso la decorrenza della garanzia rimane quella del primo acquisto: la prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo della garanzia stessa.

Questo apparecchio non verrà mai considerato difettoso per materiali o fabbricazione qualora dovesse essere adattato, cambiato o regolato, per conformarsi a norme di sicurezza e/o tecniche nazionali o locali, in vigore in un Paese diverso da quello per il quale è stato originariamente progettato e fabbricato.

Questo apparecchio è stato progettato e costruito per un impiego esclusivamente domestico: qualunque altro utilizzo fa decadere la garanzia.

La garanzia non copre:

- le parti soggette ad usura o logorio, né quelle parti che necessitano di una sostituzione e/o manutenzione periodica;
- l'uso professionale del prodotto;
- i mal funzionamenti o qualsiasi difetto dovuti ad errata installazione, configurazione, aggiornamento di software / BIOS / firmware non eseguita da personale autorizzato MELCHIONI SPA;
- riparazioni o interventi eseguiti da persone non autorizzate da MELCHIONI SPA;
- manipolazioni di componenti dell'assemblaggio o, ove applicabile, del software;
- difetti provocati da caduta o trasporto, fulmine, sbalzi di tensione, infiltrazioni di liquidi, apertura dell'apparecchio, intemperie, fuoco, disordini pubblici, aerazione inadeguata o errata alimentazione;
- eventuali accessori, ad esempio: scatole, borse, batterie, ecc. usate con questo prodotto;
- interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti.

Il riconoscimento della garanzia da parte di MELCHIONI SPA, o dei suoi centri di assistenza autorizzati, è subordinata alla presentazione di un documento fiscale che comprovi l'effettiva data d'acquisto. Lo stesso non deve presentare manomissioni o cancellature: in presenza di questi MELCHIONI SPA si riserva il diritto di rifiutare l'intervento in garanzia. La garanzia non sarà riconosciuta qualora la

matricola o il modello dell'apparecchio risultassero inesistenti, abراسi o modificati. La presente garanzia non comprende alcun diritto di risarcimento per danni diretti o indiretti, di qualsiasi natura, verso persone o cose, causati da un'eventuale inefficienza dell'apparecchio. Eventuali estensioni, promesse o prestazioni assicurate dal rivenditore saranno a carico di quest'ultimo.

Sig.....

Via n°

CAP Città Prov.

Modello**S-8000UM**..... Matricola

Rivenditore Data acquisto

IL PRESENTE CERTIFICATO DEBITAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, DEVE SEMPRE ACCOMPAGNARE L'APPARECCHIO IN CASO DI RIPARAZIONE ED E' VALIDO SOLO SE ACCOMPAGNATO DA UN DOCUMENTO FISCALE (scontrino o fattura).

Per eventuali informazioni sui Centri di Assistenza autorizzati sul territorio italiano potete contattare il numero telefonico: **02-57941, oppure consultate il nostro sito: www.melchioni.it**

Timbro e firma del rivenditore per convalida certificato di garanzia


WARNING

1. WARNING : Please refer the information on exterior bottom enclosure for electrical and safety information before installing or operating the apparatus.
2. WARNING : To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on apparatus.
3. WARNING: The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
4. WARNING: The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.



5. Invisible laser radiation when open and interlocks defeated. Avoid exposure to beam of laser.



6.  Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.


7. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
8. Attention should be drawn to environmental aspects of battery disposal.
9. Use of the apparatus in moderate climates.
10. The rating and marking information are located at the bottom of the unit.
11. Excessive sound pressure from earphone and headphones can cause hearing loss.
12. The mains plug of unit should be obstructed or should be easily accessed during intended use.
13. To be completely disconnect the power input, the mains plug of apparatus shall be disconnected from the mains.

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type

WARNING

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.




LIGHTNING FLASH WITH ARROWHEAD SYMBOL -
within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



EXCLAMATION POINT - within an equilateral triangle, is used to indicate that a specific component shall be replaced only by the component specified in that documentation for safety reason.

The following label has been affixed to the unit, listing the proper procedure for working with the laser beam:



CLASS 1 LASER PRODUCT LABEL -

This label is attached to the place as illustrated to inform that the apparatus contains a laser component.



WARNING LABEL INFORMING OF RADIATION -

This label is placed inside the unit. As shown in the illustration. To warn against further measures on the unit. The equipment contains a laser radiating laser rays according to the limit of laser product of class 1.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. **READ INSTRUCTIONS** - All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
2. **RETAIN INSTRUCTIONS** - The safety and operating instruction should be retained for future reference.
3. **HEED WARNINGS** - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. **FOLLOW INSTRUCTIONS** - All operating instructions should be followed.
5. **WATER AND MOISTURE** - The appliance should not be used near water, for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundrytub, swimming pool or in a wet basement.
6. **VENTILATION** - The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. Do not place on bed, sofa, rug or similar surface that may block the ventilation openings, in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.
7. **HEAT** - The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
8. **POWER SOURCE** - The appliance should be connected to power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.
9. **POWER CORD PROTECTION** - Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them.
10. **POWER LINES** - An outdoor antenna should be located away from power lines.
11. **OBJECT and LIQUID ENTRY** - Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
12. **ESD WARNING** - The display does not function properly or no reaction to operation of any the control may due to the electrostatic discharge. Switch off and unplug the set. Reconnect after a few seconds.
13. **DAMAGE REQUIRING SERVICE** - The appliance should be serviced by qualified service personnel when:
 - a. The power-supply cord or plug has been damaged.
 - b. Objects have fallen into, or liquid has been spilled into the appliance enclosure.
 - c. The appliance has been exposed to rain.
 - d. The appliance has been dropped, or the enclosure damaged.
 - e. The appliance does not appear to operate normally.
14. **SERVICING** - The user should not attempt to service the appliance beyond that described in the user operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.

Notes:

- a. Dirty or scratched CD may cause a skipping problem. Clean or replace the CD.
- b. If an error display or malfunction occurs, disconnect the AC cord and remove all the batteries. Then turn the power back on.

BEFORE OPERATION

Notes: CONCERNING COMPACT DISCS.



Since dirty, damaged or warped discs may damage the appliance, care should be taken of the followings items:

- a. Usable compact discs. Use only compact disc with the mark shown below.
- b. CD compact disc only with digital audio signals.



LOCATION OF CONTROL

- 1.) LCD DISPLAY
- 2.) POWER INDICATOR
- 3.) FM ST. INDICATOR
- 4.) STOP
- 5.) SKIP +
- 6.) BAND SELECTOR
- 7.) SKIP -
- 8.) MODE
- 9.) PLAY / PAUSE
- 10.) VOLUME +
- 11.) FUNCTION SELECTOR
- 12.) VOLUME -
- 13.) ALBUM
- 14.) TUNING CONTROL
- 15.) AUX IN
- 16.) FM ANTENNA
- 17.) POWER ON / OFF
- 18.) SPEAKER JACKS (L / R)
- 19.) TIME SET
- 20.) HOUR
- 21.) MINUTE
- 22.) AC POWER CORD
- 23.) USB SLOT
- 24.) REMOTE SENSOR




POWER SOURCE

AC POWER

You can power your appliance by plugging the AC power cord at the back of the appliance into a wall AC power outlet. Check that the rated voltage of your appliance matches your local voltage.

REMOTE CONTROL

1. STOP
2. MODE
3. SKIP +
4. + 10
5. PLAY / PAUSE
6. PROGRAM
7. SKIP -
8. ALBUM



BATTERY INSTALLATION

Insert a "Cell" size batteries into the battery compartment. Be sure that the batteries are inserted correctly to avoid damage to the remote control. Always remove the batteries when the remote control will not be used for a long period of time, as this will cause leakage to the batteries and subsequently damage to your set.

INSTALLING BATTERIES



Slide out cover and install single "Cell" battery with polarities as shown

Notes:

- If the distance required between the remote control and the appliance decreases, the batteries are exhausted. In this case replace the batteries with new one.
- Power button on main unit must be 'On' in order for Remote Control to operate.

SENSOR WINDOW OF THE RECEIVER

- Even if the remote control is operated within the effective range, its operation may be impossible if there are any obstacles between the appliance and the remote control.
- If the remote control is operated near other appliances which generate infrared rays, or if other remote control devices using infrared rays are used near the appliance, it may operate incorrectly.

RADIO OPERATION

GENERAL OPERATION

1. Set the "FUNCTION" selector to "RADIO" mode.
2. Select desired band by using the "BAND" selector.
3. Adjust radio frequency to your desired station by using the "TUNING" control.
4. Adjust the "VOLUME" control to the desired level.

FM / FM-STEREO RECEPTION

- Set the "BAND" selector to FM mode for MONO reception.
- Set the "BAND" selector to FM ST. mode for FM STEREO reception. The Stereo indicator light up to show FM ST. mode.

FOR BETTER RECEPTION

FM - This appliance has a FM antenna located at the rear cabinet. This wire is completely unraveled and extended for better reception.

AM - This appliance is equipped with a built - in directional ferrite AM antenna. Rotate the appliance to get better reception.

CD / MP3 OPERATION

GENERAL OPERATION

PLAY / PAUSE ►||

Press to start playing CD / MP3 disc.
Press again to stop playing CD / MP3 operation temporarily.
Press again to resume playback.

SKIP + ►► &
SKIP - ◀◀

Press to go to the next track or back to the previous track.
Press and hold while playing until you find the point of the sound.

STOP ■

Press to stop all CD / MP3 operation.

PLAYBACK

1. Set the "FUNCTION" selector to "CD / MP3" mode.
2. Open the CD door and place a CD / MP3 disc with the label up in the CD compartment.
3. Close the CD door.
4. Focus search is performed if disc is inside.
For CD disc - Total number of tracks is read and appears on the display.
For MP3 disc - "MP3" appears on the display.
5. Playback will start automatically from the first track.
6. Adjust the "VOLUME" control to the desired level.
7. Press the "PLAY / PAUSE" button again when you want to stop playback temporarily.
8. Press the "STOP" button when finished.

CD / MP3 OPERATION

PROGRAM


Up to 20 tracks for CD disc, 99 tracks of MP3 disc can be programmed for disc play in any order. Be sure to press the "STOP" button before use.

1. Press the "MODE" button, the display will show "P01" and flash.
2. Select desired track by using the "SKIP +" or "SKIP -" button. (You may select a desired album by pressing the "ALBUM" button.)
3. Press the "MODE" button again to confirm desired track into the program memory.
4. Repeat step 2 and 3 to enter additional tracks into the program memory.
5. When all the desired tracks have programmed, press the "PLAY / PAUSE" button to play the disc in the order you have programmed.
6. Press the "STOP" button twice to terminate programmed playback.

MODE

Press the "MODE" button before or during playing CD / MP3 disc, each press switches the mode function as follows:

- 1 - REPEAT 1
- 2 - REPEAT ALBUM (*MP3 ONLY)
- 3 - REPEAT ALL
- 4 - RANDOM
- 5 - NORMAL PLAYBACK



USB OPERATION

GENERAL OPERATION

PLAY / PAUSE ►||

Press to start playing tracks from the USB.
Press again to stop playing USB operation temporarily.
Press again to resume playback.

SKIP + ►► &
SKIP - ◀◀

Press to go to the next track or back to the previous track.
Press and hold while playing until you find the point of the sound.

STOP ■

Press to stop all USB operation.

PLAYBACK

1. Plug or slot in USB device to the port. (Make sure no disc on disc tray)
2. Set the "FUNCTION" selector to "CD / MP3" mode.
3. Press and hold the "PLAY / PAUSE" button for a few seconds to entry USB mode.
4. Playback will start automatically from the first track.
5. Press the "STOP" button when finished.
6. Press the "PLAY / PAUSE" button again, playback will start from the first track.

PROGRAM, MODE

The operation of PROGRAM, MODE are as the same as that of CD / MP3. Please refer to CD / MP3 OPERATION.

OTHER FEATURES

CLOCK SETTING

1. Press the "TIME SET" button. (Do not release "TIME SET" button during time setting)
2. Press the "HOUR" button to set hour.
3. Press the "MINUTE" button to set minute.
4. Release all button to confirm setting. Confirmed setting will on the display.

AUX IN

1. Use a 3.5mm Male-to-Male Stereo cable to connect any external audio device with a 3.5mm Headphone or Ling-Out jack to the AUX IN jack on the front panel of the stereo.
2. Start playback on the external audio device. Adjust the volume on the audio device (do not set the volume too high to avoid distortion). You may also adjust the volume on the appliance.
3. To control playback function, use the controls provided by the external audio device.



Melchioni S.p.A.

Via Friuli 18/a

20135 MILANO – Italy

Tel. +39 02 5794213 – Fax +39.02.5794320

www.melchioni.it